

신용카드 조회기

KIS-3210

• 제품 안내서 •



KIS정보통신(주)

4. 설치방법 및 제품구성

- 단말기를 설치하고자 하는 곳에 안전하게 올려 놓으십시오.
- 전원플러그를 끌으십시오. (본 제품은 Free Voltage 입니다.)
- 단말기 뒷면의 “전화선”에 전화선을 연결하십시오.
- 단말기 뒷면의 “전화기”에 전화기에서 나오는 선을 연결하십시오. (단말기 사용시(카드조회 시) 전화는 사용할 수 없습니다.)

안전과 제품의 손상 방지를 위하여 다습한 곳, 물기가 있는 기구나 젖은 손으로 설치작업을 진행하지 마십시오. (오동작할 수 있습니다)

제품 구성



KIS-3210 제품 안내서

KIS정보통신(주) 신용카드 조회기를 구입해주세요 감사합니다.

본 안내서는 제품 작동에 관한 설명과 흔히 발생하는 문제점에 대한 해결책을 제공합니다.

신용카드조회기 이용 중 궁금한 사항이 있으시면 먼저 사용 설명서를 참고하시기 바랍니다.

고객지원

본 제품에 대하여 문의할 사항이나 문제점등이 있는 경우에는 구입하신 대리점이나 아래의 연락처로 문의하시기 바랍니다.

- ◆ 제품구입, 소모품의 문의 : 전국 각 대리점
- ◆ 소비자 상담실 : 전국 각 대리점
- ◆ A/S 고객센터 : 주식회사 오케이포스 (1566-9052)

* 사용자 설명서의 내용은 기능향상과 고객 서비스의 차원에서 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



KIS-3210 제품 안내서

KIS-3210 제품 안내서

1. 제품특징

- 양방향 IC 카드 모듈 적용 및 3.5" Color TFT LCD 적용
- 스피커 내장으로 음성 안내 지원
- KTC 보안인증 완료
- TMS 기능 탑재

2. 사용시 주의사항

신용카드 조회기 제품은 정밀한 부품을 사용한 첨단 전자제품입니다. 안정적이고 정상적인 사용을 위하여 아래의 사항들을 지켜주시기 바랍니다.

- 고온 다습한 장소, 직사광선이 내리쬐는 곳에서의 사용을 피해주시기 바랍니다.
- 단말기 위에 물건을 올려 놓거나 음료수, 물 등을 엎지르면 고장이나 오작동의 원인이 될 수 있습니다
- 단말기를 청소할 때는 전원을 끈(OFF)상태에서 마른 헝겊으로 닦아주시고, 신나 등 유기용제를 사용하지 마십시오.
- 본 기기를 임의로 분해하지 마십시오.

KIS-3210 제품 안내서

KIS-3210 제품 안내서

3. 제품규격

모델명	신용카드조회기 KIS-3210
크기	크기 : 120(W)mm X 200(L)mm X 90(H)mm
화면 표시장치	- 화면크기 : 73(W)mm X 49(L)mm - 해상도 : 480 X 320
카드판독 (MSR)	- 판독방향 : 양방향 - 판독속도 : 10 ~ 120 cm/초 - 헤드수명 : 일백만회 이상
카드판독 (SMART IC)	- 판독 방향 : 양방향 - 모듈 수명 : 일십만회 이상
프린트	- 인자방식 : 열전사 인쇄방식 - 인자폭 : 48mm, 384도트/줄 - 최대인자수 : 32자/줄(영문), 16자/줄(한글)
통신방식	- Serial (POS,전용선,핀패드) 3 PORT (RJ9) - Tel(전화기, 전화선) 2 PORT (RJ11) - Ethernet(인터넷) 1 PORT (RJ45)
오디오	1W Stereo
버튼	25-Key
전원 (어댑터)	- 정격입력 : AC 100~200, 50/60Hz - 정격출력 : DC 9.0V, 3.0A
중량	555.7g

KIS-3210 제품 안내서

KIS-3210 제품 안내서

7-1. 거래 기능 - 승인

01. 신용승인
초기화면 ► MS카드읽힘 ► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 02. IC승인
초기화면 ► IC카드삽입 ► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 03. 현금IC승인
[KEY.승인/은행] ► [4.현금IC] ► [1.현금IC승인] ► IC카드삽입
► 금액입력 ► 비밀번호입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 04. 은행승인
[KEY.승인/은행] ► [5.은행] ► IC카드삽입/카드읽힘 ► 금액입력
► 비밀번호입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 05. 직불승인 (직불카드등록된 경우)
[KEY.승인/은행] ► [3.직불] ► [1.직불] ► 카드읽힘 ► 금액입력
► 비밀번호입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 06. 페이백승인 (페이백카드등록된 경우)
[KEY.승인/은행] ► [6.페이백] ► 카드읽힘 ► 금액입력
► 비밀번호입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 07. 현금영수증승인
[KEY.현금/한영] ► [1.소비자소득공제] ► 번호입력/카드읽힘
► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 08. 자진발급승인
[KEY.현금/한영] ► [3.영수증자진발급] ► [1.현금영수증발급]
► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 09. 간이영수증 출력 (현금판매)
[KEY.현금/한영] ► [4.간이영수증 출력] ► [1.현금판매]
► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 10. 포인트적립승인
[KEY4.포인트] ► [1.포인트적립] ► 지불수단선택 ► 고객구분선택
► 번호입력/카드읽힘 ► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 11. 멤버쉽활인승인
[KEY7.멤버쉽] ► [1.활인승인] ► 번호입력/카드읽힘 ► 상품코드입력
► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
- [※] 설정에 따라 할부개월, 봉사료, 세금, 전자서명 등이 표시될 수 있습니다.

5. 신용카드 조회기 각 부 명칭



6. 신용카드 조회기 통신 포트 명칭



7-2. 거래 기능 - 취소

01. 직전취소
[KEY.취소/숫자] ► [1.직전취소] ► 직전거래확인
► IC카드삽입/번호입력/카드읽힘 ► 결과표시 및 전표인쇄
 02. 신용취소
[KEY.취소/숫자] ► [2.신용취소] ► 번호입력/카드읽힘 ► 원거래승인번호입력
► 당초매출일자입력 ► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 03. IC취소
[KEY.취소/숫자] ► [3.신용취소] ► IC카드삽입 ► 원거래승인번호입력
► 당초매출일자입력 ► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 04. 현금IC취소
[KEY.승인/은행] ► [4.현금IC] ► [2.현금IC취소] ► IC카드삽입
► 원거래승인번호입력 ► 당초매출일자입력 ► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 05. 은행취소
[KEY.취소/숫자] ► [6.은행취소] ► 번호입력/카드읽힘 ► 원거래승인번호입력
► 당초매출일자입력 ► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 06. 직불취소 (직불카드등록된 경우)
[KEY.취소/숫자] ► [4.직불] ► 카드읽힘 ► 원거래승인번호입력
► 당초매출일자입력 ► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 07. 페이백취소 (페이백카드등록된 경우)
[KEY.취소/숫자] ► [7.페이백취소] ► 번호입력/카드읽힘 ► 원거래승인번호입력
► 당초매출일자입력 ► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 08. 현금영수증취소
[KEY.현금/한영] ► [5.현금영수증취소] ► [1.소득공제취소] ► [2.자출증빙취소]
► 번호입력/카드읽힘 ► 취소사유선택 ► 원거래승인번호입력
► 당초매출일자입력 ► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 09. 자진발급취소
[KEY.현금/한영] ► [3.영수증자진발급] ► [2.자진발급취소] ► 취소사유선택
► 원거래승인번호입력 ► 당초매출일자입력 ► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
 10. 간이영수증 출력 (현금취소)
[KEY.현금/한영] ► [4.간이영수증 출력] ► [2.현금취소]
► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄
- [※] 설정에 따라 할부개월, 봉사료, 세금, 전자서명 등이 표시될 수 있습니다.

11. 포인트적립취소
[KEY.4] ► [2.포인트적립취소] ► 지불수단선택 ► 고객구분선택
► 번호입력/카드입력 ► 포인트승인번호입력 ► 당초매출일자입력
► 금액입력 ► 결과표시 및 승인취소

12. 멤버쉽할인취소
[KEY.7] ► [2.할인취소] ► 번호입력/카드입력 ► 상품코드입력
► 원거래승인번호입력 ► 당초매출일자입력 ► 금액입력 ► 결과표시 및 전표인쇄

[※] 설정에 따라 할부개월, 봉사료, 세금, 전자서명 등이 표시될 수 있습니다.

7-3. 거래 기능 - 정산/집계

- 01. 정산요청**
서버에 정산을 요청하여 응답으로 내려온 시점을 기준으로 거래내역을 집계함
- 02. 시점집계**
이전 시점집계 이후의 거래내역을 집계함
- 03. 일별집계**
입력한 날짜의 거래내역을 집계함
- 04. 기간집계**
입력한 기간의 거래내역을 집계함
- 05. 현급집계**
현금 거래내역을 집계함
- 06. 현급IC집계**
현금IC 거래내역을 집계함

8. 기능설정

- 01. KIS영수증쿠폰설정**
[KEY.특수기능] ► [1.사용자설정] ► [6.전용기맹점설정] ► [3.제휴기맹점] ► [0.KIS-쿠폰]
- 02. 직불기맹점설정**
[KEY.특수기능] ► [1.사용자설정] ► [6.전용기맹점설정] ► [2.전자금융기맹점] ► [1.직불기맹점]
- 03. 페이백기맹점설정**
[KEY.특수기능] ► [1.사용자설정] ► [6.전용기맹점설정] ► [0.카드사기맹점] ► [0.PAY-BACK]

MEMO

 KIS정보통신(주)

04. 할부설정
[KEY.특수기능] ► [1.사용자설정] ► [1.할부설정]

05. 부가세설정
[KEY.특수기능] ► [1.사용자설정] ► [2.부가세설정] ► 부가세사용여부선택
► 부가세적용방식선택 ► 부가세세율방식선택

06. 봉사료설정
[KEY.특수기능] ► [1.사용자설정] ► [3.봉사료설정] ► 봉사료사용여부선택
► 봉사료입력방식선택 ► 봉사료적용방식선택 ► 봉사료사용방식선택

07. 화면대기시간설정
[KEY.특수기능] ► [1.사용자설정] ► [5.부가기능설정] ► [4.단말기능설정] ► [3.화면대기시간]

08. 전표인쇄설정
[KEY.특수기능] ► [1.사용자설정] ► [7.인쇄기능설정] ► [0.전표인쇄설정]
► [1.인쇄전표설정] ► [0.일반전표]/[1.절약전표]선택

09. 인쇄매수선택
[KEY.특수기능] ► [1.사용자설정] ► [7.인쇄기능설정] ► [1.인쇄매수설정]
► [0~3신용/전자서명/현금/포인트인쇄설정]선택 ► 인쇄매수설정

10. 전자서명설정
[KEY.특수기능] ► [1.사용자설정] ► [4.포트설정] ► [2.KIS-PAD설정] ► [1.KIS-Sign]

11. 전화선설정
[KEY.특수기능] ► [1.사용자설정] ► [8.전화선설정]
► [0.전화선사용]/[1.내선설정]/[2.프리다이얼설정]/[3.통신속도설정]

12. 전용선설정
[KEY.특수기능] ► [1.사용자설정] ► [4.포트설정] ► [0.전용선설정]
► [0.ADSL]/[1.CDMA]선택 ► [0.사용]

13. LAN사용설정
[KEY.특수기능] ► [1.사용자설정] ► [4.포트설정] ► [3.인터넷설정]
► [0.TCP/IP설정] ► [0.자동IP]/[1.고정IP] ► IP설정
※ LAN 사용설정은 설정값만 변경되며 통신망을 LAN으로 변경하려면
통신설정에서 LAN으로 설정하여야 함

14. 통신망설정
[KEY.통신전환] ► 사용할 통신망 선택 ► 비밀번호 입력 ► [0.예]

15. 재인쇄설정
[KEY.9.재인쇄] ► 재인쇄확인 (재인쇄는 세 번만 출력됨)

9. 제품보증서

품명 (모델명)	신용카드조회기 KIS-3210	형식 승인번호	MSIP-RES-NIC-NC-5000
공급원	OKPOS™	보증기간	18개월

본 제품은 엄격한 품질관리와 정밀한 검사에 합격한 제품입니다.
만일 보증 기간 내에 제조상의 결함이나, 자연 발생적인 고장이
생겼을 경우 본 보증서를 지참하시고 구입하신 대리점이나
판매점으로 연락하여 주시면 무상으로 수리하여 드립니다.

보증 내용

1. 제품수리, 교환, 환불에 대한 보상기준은 경제기획원 고시
'소비자피해보상 규정'에 따릅니다.
2. 수리용 부품 보유기간은 제품 단종 후 5년까지 입니다.
3. 단 아래와 같은 경우는 실비를 받습니다.
 - 1) 무상 보증기간이 지난을 경우
 - 2) 사용상의 부주의로 고장이 났을 경우
 - 3) 천재 지변에 의한 고장일 경우

서비스 의뢰 및 소비자 상담

- 제품 사용 중 불편한 점이 있으시거나 고장이 발생하였을 경우에는
소비자 상담실 또는 A/S고객센터로 연락하여 주십시오.
- 소비자 상담실 : 전국 각 대리점
- A/S 고객센터 : 주식회사 오케이포스 (1566-9052)
(21315) 인천광역시 부평구 새별로4 삼송캐스터빌딩 3층 C/S센터

● 장애 발생 시 조치 방법

메시지 응답표시	원 인	조치 사항
카드를 거꾸로 임입	카드를 다시 임하십시오.	
너무 빠르거나 천천히 임입	적당한 속도로 다시 임혀 주십시오.	
수직, 수평을 유지하지 않고 임입	직도를 제대로 유지하여 재 조희 하십시오.	
카드가 불량	수동으로 카드번호를 다시 입력 하십시오.	
헤드에 이물질 있음	헤드를 청소 하십시오.	
헤드단자 라인이 끊김	헤드단자를 연결하십시오.	
전원이 연결되지 않음	전원을 연결하십시오.	
휴즈가 단선됨	A/S를 요청하십시오.	
회면표시가 불일치	A/S를 요청하십시오.	
너무 느리게 조작됨	제 동작(Restet)	
통신 장애	조회 중 통신 장애가 반복적으로 발생할 제 동작 후 재차 문제발생 시 A/S를 요청 하십시오.	

● 신용카드사 문의 전화

카 드 사	승 인 실	카 드 사	승 인 실	카 드 사	승 인 실
비 씨 카 드	1588-4500	광 주 은 행	1588-3388	신 한 은 행	1544-8000
국 민 카 드	1588-1788	국 민 은 행	1588-9999	우 리 은 행	1588-9955
외 화 카 드	1588-6700	기 업 은 행	1588-2988	하 나 은 행	1588-1111
삼 성 카 드	1588-8900	경 날 은 행	1588-8585	전 북 은 행	1588-4477
신 한 카 드	1544-8800	농 협	1588-2100	수 협	1588-1515
현 대 카 드	1577-6000	대 구 은 행	1588-5050		
롯 토 카 드	1588-8100	부 산 은 행	051-811-3333		